

SNOW™

M · A · S · T · E · R · S

Special Effects

BM-100 BUBBLE MASTER USER MANUAL

*Congratulations on the purchase of your new
SNOWMASTERS SPECIAL EFFECTS BM-100 Bubble Master.*

BM-100 BUBBLE MASTER BEDIENUNGSANLEITUNG

*Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen
SNOWMASTERS SPECIAL EFFECTS BM-100 BUBBLE MASTER Seifenblasenmaschine.*



CONFORMS TO UL
STD.73
CERTIFIED TO CAN
CSA STD. C22.2
NO.68




- ◆ Save and read these instructions
 - ◆ Bitte lesen Sie und sichern Sie diese Anweisungen
 - ◆ Lisez et Gardez ces instructions
- © 2009 SnowMasters Special Effects

SnowMasters Special Effects Bubble Machine

Thank you for choosing the SnowMasters Special Effects Bubble Machine. You now own a rugged and powerful state-of-the-art machine. Prior to use, we suggest that you carefully read all of the instructions. By following the suggestions found in this user manual, you can look forward to exceptional performance from your SnowMasters Special Effects Bubble Machine for years to come.

Please follow these operation, safety and maintenance instructions to ensure a long and safe life for your SnowMasters Special Effects Bubble Machine.

	<u>Specifications</u>
	Power: AC 120V/60Hz (110V Model) AC 230V/50Hz (220V Model)
	Fuse: F2A/250V (110V Model) T1A/250V (220V Model)
	Dimensions (Inches): 9.32 x 7.45 x 5.91
	Weight: Net – 9.2 Pounds, Gross – 10.8 Pounds

CAUTIONS

Danger of electric shock

- Do not overfill your bubble machine. Overfilling will cause the unit to leak.
- Keep this device dry.
- Keep the bubble machine upright.
- For the 110V models, use 3-prong grounded electrical outlet only. Prior to use take care to determine that the unit is installed at the rated voltage.
- Turn off or unplug when not in use.
- The power plug needs to be clearly seen by user when installed on the wall.
- This machine is not water-proof or splash-proof. If moisture, water, or any liquid gets inside the housing, immediately unplug the unit and contact a service technician or your dealer before using it again.
- No user serviceable parts inside. Refer to your Bubble Master dealer or other qualified service personnel.
- For indoor use only. Not designed for outdoor use.
- This appliance must be earthed.
- For adult use only. The bubble machine must be installed out of the reach of children. Never leave the unit running unattended.
- Never aim the output at open flames.
- Extended use will make all surfaces slippery.
- Position output of bubbles away from persons.
- Switch off from main electrical supply when refilling the liquid or cleaning the system.
- Regular cleaning of the bubble wheel is required.
- Do not transport with liquid. If the machine gets wet, do not use until it is completely dry.

- Some Bubble Master liquids may leave permanent marks on clothing. Refer to specific Bubble Master liquid use instructions for details.

Pay attention to all warning labels and instructions printed on the exterior of your SnowMasters Special Effects Bubble Machine.

Unpacking & Inspection

Open the shipping carton and check that all equipment necessary to operate the system has arrived intact. In addition to the SnowMasters Special Effects Bubble Machine, you should receive the following items:

1. This user manual.
 2. One mounting bracket.
 3. Remote control and radio receiver.
- Before beginning initial setup of your SnowMasters Special Effects Bubble Machine, make sure that there is no evident damage caused by transportation.
 - In the event that the unit's housing or cable is damaged, do not plug it in and do not attempt to use it until after contacting your dealer for assistance.

Setup

- Remove all packing materials from the bubble machine.
- Place bubble machine on a flat surface.
- Loosen the side screws and lift the housing upwards. You will see a liquid tank.
- Pour bubble liquid into the liquid tank, being careful not to exceed the maximum fluid level. **DO NOT OVERFILL.**
- When the container is full, lower the housing and tighten the screws.

IMPORTANT SAFETY NOTICE:


Ensure your bubble machine is unplugged from the main electrical supply before attempting to open the housing.



To help avoid accidental exposure to dangerous live AC main voltage, two safety screws are fitted that require a screwdriver to remove. Once these are removed, the finger screws can be undone by hand (see photo above).



Once the screws are removed, the lid of the housing can be carefully swung upwards, as shown above. Take care not to spill any of the bubble fluid inside the unit.



The fluid tank is designed to fit only one way around. Make sure you insert it correctly, as shown above, with the lower edge facing into the machine.

OPERATION

Turn on the power switch located on the back of the bubble machine. You will notice that the internal bubble drum and fan are activated. Bubbles are now produced.

Remote Control

The Bubble Master BCR-1 remote control allows the Bubble Master BM-100 to be controlled with the supplied wireless remote controller and radio receiver. Keep multiple receivers at least 6.5 feet apart.

When the blue (on) button on the wireless key chain transmitter is pressed, the Bubble Master BM-100 bubble machine will bubble continuously until the red (off) button is pressed. The transmitter has a range of up to 164 feet from the receiver.

Save these instructions

Bedienungsanleitung
SnowMasters Special Effects BM-100 Seifenblasenmaschine
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer
SNOWMASTERS SPECIAL EFFECTS Seifenblasenmaschine.

Einführung

Danke, dass Sie sich für den Erwerb einer SNOWMASTERS SPECIAL EFFECTS Seifenblasenmaschine entschieden haben. Sie sind nun im Besitz eines leistungsstarken Gerätes auf dem heutigen Stand der Technik. Vor der Inbetriebnahme empfehlen wir Ihnen, alle Anweisungen sorgfältig durch zu lesen.

Halten Sie sich bitte an diese Bedienungs-, Sicherheits- und Pflegehinweise, um eine lange und sichere Lebensdauer Ihrer Seifenblasenmaschine zu gewährleisten.

Wichtige Hinweise

Stromschlaggefahr

- Halten Sie das Gerät trocken.
- Nur für Innengebrauch. Nicht für den Einsatz im Freien geeignet.
- 110V-Version nur an geerdete Spannungsversorgung anschließen. Vor Inbetriebnahme dafür sorgen, dass das Gerät an die angegebene Spannung angeschlossen wird.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker Ihrer SNOWMASTERS SPECIAL EFFECTS Seifenblasenmaschine, bevor Sie den Tank auffüllen.
- Die regelmäßige Reinigung des Seifenblasenrades ist notwendig.
- Schalten oder stecken Sie das Gerät aus, wenn es nicht in Betrieb ist.
- Dieses Gerät ist nicht wasserdicht bzw. spritzwassergeschützt. Falls Feuchtigkeit, Wasser oder Seifenflüssigkeit ins Innere des Gerätes gelangt, stecken Sie das Gerät aus und setzen Sie sich vor der Wiederinbetriebnahme mit einem Servicetechniker oder Ihrem SNOWMASTERS SPECIAL EFFECTS-Händler in Verbindung.
- Es befinden sich keine vom Anwender wartbaren Komponenten im Innern des Gerätes. Wenden Sie sich bitte an Ihren SNOWMASTERS SPECIAL EFFECTS-Händler oder einen kompetenten Servicetechniker.
- Die SNOWMASTERS SPECIAL EFFECTS Seifenblasenmaschine ist nur von Erwachsenen zu bedienen. Geräte dieser Art müssen Kindern unzugänglich angebracht sein. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- Richten Sie das Gerät niemals mit der Austrittsöffnung direkt auf offenes Feuer.
- Richten Sie das Gerät niemals mit der Austrittsöffnung direkt auf Personen.
- Platzieren Sie die Seifenblasenmaschine in einem gut belüfteten Bereich. Bedecken Sie niemals das Ventilatorgitter. Um angemessene Belüftung zu gewährleisten, lassen Sie mindestens 20cm Abstand zu allen Seiten des Gehäuses und nach oben.
- SNOWMASTERS SPECIAL EFFECTS Seifenblasenflüssigkeit kann permanente Flecken auf Kleidung hinterlassen.
- Explosionsgefahr Fügen Sie dem Fluid keinerlei leicht entzündlichen Substanzen (Öl, Gas, Parfum) zu.

- Beachten Sie alle auf dem Gehäuse ihrer SNOWMASTERS SPECIAL EFFECTS Seifenblasenmaschine angebrachten Warnhinweise.
- Benutzen Sie nur hochwertiges, von ihrem Händler empfohlenes Seifenblasenfluid.
- Sorgen Sie dafür, dass immer ausreichend Flüssigkeit im Tank der Maschine ist.
- Sollte ihre SNOWMASTERS SPECIAL EFFECTS Maschine nicht mehr einwandfrei funktionieren, schalten Sie sie sofort aus. Gießen Sie die gesamte Flüssigkeit aus dem Tank, verpacken sie das Gerät sicher (am besten in der Originalverpackung) und geben Sie es ihrem SNOWMASTERS SPECIAL EFFECTS Händler zur Reparatur.
- Der Verpackung entnehmen und auf Vollständigkeit überprüfen

Öffnen Sie den Originalkarton und überprüfen Sie, ob sämtliche zum Betrieb notwendigen Komponenten in einwandfreiem Zustand geliefert wurden. Sollte irgendein Bestandteil fehlen, wenden Sie sich bitte umgehend an ihren SNOWMASTERS SPECIAL EFFECTS Händler.

Bevor Sie mit der Erstinbetriebnahme der SNOWMASTERS SPECIAL EFFECTS Seifenblasenmaschine beginnen, stellen Sie sicher, dass keine Transportschäden vorliegen. Sind Gehäuse oder Kabel beschädigt, schließen Sie das Gerät nicht an und versuchen Sie nicht, es in Betrieb zu nehmen, ohne vorher mit Ihrem SNOWMASTERS SPECIAL EFFECTS-Händler Rücksprache gehalten zu haben.

Inbetriebnahme

- Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial vom Versandkarton. Vergewissern Sie sich, dass alle Schaumstoff- und Plastikeinlagen entfernt wurden, insbesondere in der Nähe der Austrittsdüse.
- Installieren Sie das Gerät auf einer ebenen Oberfläche und schrauben Sie den Deckel des Flüssigkeitstanks ab.
- Füllen Sie den Tank mit SNOWMASTERS SPECIAL EFFECTS Seifenblasenflüssigkeit oder anderen hochwertigen Seifenblasenfluids auf Wasserbasis. Alle anderen Flüssigkeiten können Beschädigungen am Gerät zur Folge haben. **ÜBERFÜLLEN SIE DEN TANK NICHT!**
- Nach dem Befüllen verschließen Sie den Tank bitte wieder mit dem Deckel.

Sicherheitshinweis für Tankfüllung:

- Versichern Sie sich, dass der Netzstecker gezogen ist, bevor Sie das Gehäuse des Gerätes öffnen.
- Nachdem Sie die beiden Sicherheitsschrauben mit einem Schraubenzieher und die restlichen Schrauben per Hand entfernt haben, können Sie das Gehäuse öffnen.
- Geben Sie Acht, dass keine Seifenblasenflüssigkeit ins Innere des Gerätes läuft.
- Der Tank kann nur dann korrekt eingesetzt werden, wenn die niedrigere Seite zuerst eingefügt wird.

Bedienung

- Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Schutzkontaktsteckdose ein.

Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Gerätes auf "ON". Seifenblasen werden jetzt produziert.

Wenn Ihr Modell über einen Hängebügel verfügt, kann das Gerät auf dem Boden oder hängend installiert werden. Wird das Gerät hängend installiert, achten Sie bitte darauf, dass die Seifenblasen niemals direkt in das Gesicht einer Person ausgestoßen werden. Welche Installationsmethode Sie auch wählen, achten Sie darauf, dass der Neigungswinkel niemals 15 Grad überschreitet.

Wichtig: Während des Seifenblasenausstoßes immer auf die Flüssigkeitstankanzeige achten. Der Betrieb eines Seifenblasengerätes ohne Fluid kann zu irreparablen Schäden Ihres Gerätes führen

Sollten Sie einen verminderten Ausstoß, Pumpgeräusche oder überhaupt keinen Ausstoß feststellen, sofort vom Netz trennen. Kontrollieren Sie den Flüssigkeitsstand, die externe Sicherung, den Anschluss zur Fernbedienung und die Stromversorgung. Sollte nach 30 Sekunden

permanenten Drückens des Fernbedienungsknopfes immer noch kein Ausstoß erfolgen, überprüfen Sie bitte den Verbindungsschlauch zum Tank und vergewissern Sie sich, dass Flüssigkeit hindurchfließen kann. Wenn Sie die Ursache des Problems nicht feststellen können, drücken Sie bitte nicht weiter die Fernbedienungstaste, da dies zu Schäden am Gerät führen kann. Schicken Sie das Gerät bei Ihrem SNOWMASTERS SPECIAL EFFECTS-Händler ein.

Wartung:

Achten Sie darauf, dass die Seifenblasenflüssigkeit nicht verschmutzt wird. Verschließen Sie den Deckel des Tanks und des Vorratsbehälters sofort nach dem Befüllen. Vor längeren Betriebspausen das System unbedingt mit klarem Wasser spülen.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf

REPAIR RETURN FORM

Company Name: _____ Prepared by: _____
 Contact Name: _____ Today's Date: ___ / ___ / ____
 Phone Number : _____ Return by Date: ___ / ___ / ____

Item(s) being returned	Serial Number	Description of Problem
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Return Shipping Address:

Street Address: _____
 City: _____ State: _____ Zip Code: _____
 Attention: _____
 Shipping Company for SnowMasters to use: UPS ___ Fedex ___ Other (List): _____
 Account #: _____



Ship repair returns to:

SnowMasters
 11054 County Road 71
 Lexington, AL 35648
 256-229-5551 phone
 256-229-5552 fax
www.snowmasters.com
info@snowmasters.com

REPAIR REPORT (SNOWMASTERS USE ONLY)

Machine Type: _____ Serial Number: _____
 Date Received: ___ / ___ / ____ Date Returned: ___ / ___ / ____
 Problem Identification: _____

 Time Repair began: _____ am / pm Time Repair Finished: _____ am / pm
 Total Repair Time: _____ hrs _____ mins
 Work Performed: _____

 Technician: _____ Date: ___ / ___ / ____

Limited Lifetime Warranty



The customer must fill out a **Repair Return Form**, which is included in the user manual. This form is also available for download at www.snowmasters.com or by calling (256) 229-5551 to receive by mail or fax. We will do everything possible to address your machine concerns promptly and efficiently. Also ask about our optional *Warranty Replacement Program*.

SnowMasters Offices—The World Leader in Special Effects

The SnowMasters Family:



Locations:

U.S. East Coast
U.S. West Coast
Australia
France
Germany
Italy
Japan
Spain
The Netherlands
U.K. / Ireland
More on the way...

Mailing Address:

11054 County Rd 71
P.O. Box 250
Lexington, AL 35648

Phone:

(256) 229-5551

Fax:

(256) 229-5552

24 Hour Tech Support

1-800-745-8599

On the Web:

www.snowmasters.com

Email:

info@snowmasters.com

